Guide utilisateur

CISCO EPC3925





SOMMAIRE

1.	Bra	3	
2.	Indi	cateurs lumineux	4
3.	Bra	nchement et configuration de l'ordinateur	5
	3.1	Connexion par câble réseau	5
	3.2	Connexion par Wi-Fi	5
	3.3	Configuration de l'ordinateur	5
4.	Con	figuration du modem	5
	4.1	Accès au menu de configuration	5
	4.2	Changement du mot de passe	6
	4.3	Activation/désactivation du Wi-Fi	6
	4.4	Changement des paramètres Wi-Fi	7
	4.5	Activation / désactivation du wifi	7

1. BRANCHEMENT DU MODEM



Identification des éléments, de gauche à droite :

Α	1 prise d'alimentation
В	1 bouton d'alimentation I/O (ON/OFF)
С	2 prises téléphonie (type RJ-11), numérotées 1 et 2
D	1 prise USB
Е	4 prises réseau (type RJ-45), numérotées 1 à 4
F	1 prise coaxiale, nommée «Cable»

- **G** 1 bouton pour activer le Wifi Protected Setup (WPS)
- H 1 trou pour le bouton de remise à zéro, nommé «Reset»

Branchements nécessaires

- 1. Branchez le câble coaxial qui relie votre modem F à la prise téléréseau.
- Si vous disposez du service de téléphonie, branchez votre téléphone dans la prise téléphonie C numéro 1.
- 3. Branchez le module d'alimentation électrique A.
- **4.** Positionnez le bouton d'alimentation **B** sur l. La phase de démarrage peut durer 1 à quelques minutes. Une fois démarré, votre modem est prêt à l'emploi. .

2. INDICATEURS LUMINEUX



	Voyant éteint	Voyant clignotant / Voyant allumé fixe
Power	Pas d'alimentation électrique	Modem branché et allumé
DS/US	Problème sur réseau câble	Connexion en cours / connecté sur le câble
Online	Pas de connexion à Internet	Connexion en cours / connecté à Internet
Ethernet	Pas d'ordinateur branché	Ordinateur branché
USB	Pas d'ordinateur branché	Ordinateur branché
Wireless / link	Wifi désactivé	Activité sur réseau wifi / wifi activé
Wireless / setup	Wifi Protected Setup (WPS) désactivé	Wifi Protected Setup (WPS) activé
Phone 1-2	Pas de ligne téléphonique	Ligne en appel / Ligne prête

3. BRANCHEMENT ET CONFIGURATION DE L'ORDINATEUR

3.1 Connexion par câble réseau

Cette méthode est la plus simple. Branchez simplement un câble réseau entre l'une des 4 prises réseaux du modem et la prise réseau de votre ordinateur.

3.2 Connexion par wifi

L'identifiant réseau (SSID) et le mot de passe (Clef WEP ou WPA) sont inscrits sur l'étiquette placée sous le modem (exemple ci-dessous). Le SSID correspond aux 6 derniers chiffres du numéro indiqué

après CM MAC et le mot de passe correspond au numéro de série, indiqué S/N. Exemple :

SSID: 9F04EA **WEP/WPA**: 249838696



3.3 Configuration de l'ordinateur

Les paramètres de réseau IP (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle, serveurs DNS) sont fournis à votre ordinateur automatiquement par le modem (via le protocole DHCP) dès que la connexion réseau est établie (câble branché ou wifi connecté). La configuration par défaut d'un ordinateur est de recevoir ces paramètres automatiquement.

4. CONFIGURATION DU MODEM

4.1 Accès au menu de configuration

L'interface web de configuration est accessible à l'adresse : http://192.168.0.1 Nom d'utilisateur : «» (laisser le champ vide) Mot de passe : «» (laisser le champ vide)



Dans un souci de stabilité de la connexion, nous vous recommandons de vous connecter avec un câble réseau, et non en wifi, pour effectuer la configuration du modem.

Par mesure de sécurité, la première fois que vous vous connectez, un assistant vous permet de changer directement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Nous vous recommandons de le faire immédiatement. Pour des modifications ultérieures, référez-vous aux différents points suivants.

4.2 Etat du modem

- 1. Cliquez sur Status dans le bandeau supérieur.
- 2. Vérifiez les valeurs correspondantes (Internet IP Address, Subnet Mask, Default Gateway et DNS) dans l'onglet Gateway \rightarrow Internet Connection : 0.0.0.0 = Pas d'accès Internet

x.x.x.x autre que 0.0.0.0 = Accès Internet OK

Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF
Gateway	Local Network	Wireless	Voice DOCS	IS WAN			
Gate	way Informatio	n Firms MAC Curro Subn Defai DNS DNS	ware Version: Address: ent Time: het IP Address: et Mask: ult Gateway: 1: 2: 3:	epc3925 00:23:be Fri. Sep 81.13.23 255.255. 81.13.23 213.221 213.221 0.0.0.0	E10-5-v302r125533 :3d:fb:10 2 13:34:03 2011 3:106 2:55,128 3:1 143:240 144:240	-110811c	Нер
					-	Refresh	

4.3 Changement du mot de passe

- 1. Cliquez sur Setup dans le bandeau supérieur
- 2. Entrez le mot de passe, 2 fois
- 3. Validez le changement avec Save Settings

Setup Wireless	Security Access Applications Administration Status Log OFF
Quick Setup Lan Setup	DDNS
Change Password WLAN	User Name: Change Password to: Re-Enter New Password: Wreless Network: Mreless Southy Wreless Southy WRA or WPA2-Personal ± Encrypton: TKIP + AES ± Pre-Shared Key: Show key
	Save Settings Cancel Changes

4.4 Changement des paramètres wifi

- 1. Cliquez sur Setup dans le bandeau supérieur
- 2. Changez le nom du réseau dans « Wireless Network Name (SSID) »
- Activez ou désactivez la sécurité WPA (cette technologie est bientôt obsolète) ou WPA2 (cette technologie est très sécurisée)
- 4. Changez la clef (mot de passe) du réseau wifi dans « Pre-Shared Key »
- 5. Affichez ou masquez la clef pour vérifier votre saisie avec le bouton « Show key »
- 6. Validez le changement avec Save Settings .

Setup Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF	
Quick Setup Lan Setup	DDNS						
Change Password	User N Chang Re-En Wirele Wirele Mode: Enc Key	Vame: le Password to: ter New Password ss Network: (SSID): ss Security w cryption: -Shared 	d: Enable O Disable Ifb1e I/PA or WPA2-Perso KIP + AES ÷	nal ÷	Show	key	Help
			Save Sett	ings C	ancel Change	IS	

4.5 Activation / désactivation du wifi

- 1. Cliquez sur Setup dans le bandeau supérieur
- 2. Changez le paramètre Wireless Network :
 - Enabled = wifi actif
 - Disabled = wifi désactivé
- 3. Validez le changement avec Save Settings





netplus.ch
0848 830 840